

BEDIENUNGSANLEITUNG NITROX-STATION TAUCHBASIS INAUEN
Nitrox I 32 % Sauerstoff / 68 % Stickstoff (Genauigkeit +-1%)
Herzlich willkommen bei der TAUCHBASIS INAUEN

Achtung! Es dürfen nur bezeichnete für NITROX zugelassene Flaschen mit gültigem EMPA-/EGI-Stempel (entsprechend den aktuellen gesetzlichen Fristen) gefüllt werden. Und dies nur durch instruierte Personen.

Flaschen, deren max. Fülldruck weniger als 200 bar beträgt und Flaschen, deren Ventil nicht von einem autorisierten Fachgeschäft montiert wurde, dürfen nicht angeschlossen werden (bei falsch montierten Ventilen besteht Explosionsgefahr; Verwechslungsgefahr G3/4' und M 25x2!).

Halte während dem Füllvorgang einen Abstand von 2-3 Schritten zum Tauchgerät ein, halte niemals den Kopf zur eventuellen Lecksuche über das Gerät.

Festgestellte Schäden an der NITROX-Station sind dem Betreiber unverzüglich zu melden.

Die Bedienungsanleitung an der NITROX-Station ist strikte zu beachten.

Die Benützung der NITROX-Station erfolgt auf eigene Gefahr. Jegliche Haftung für Sach-, Personen- oder sonstige Schäden wird ausgeschlossen, insbesondere bei Nichtbeachtung der Anleitung und/oder Verwendung ungeeigneter/mangelhafter Flaschen und dergleichen mehr.

1. Flaschenventil kurz ausblasen und sorgfältig anschliessen
2. Füllventil langsam in die Stellung „füllen“ drehen.
3. Flaschenventil öffnen und 2-3 Schritte wegtreten.
4. Während des Füllvorganges kann am Anschluss „Analyse“ der O₂-Gehalt gemessen werden. (Vorher Analyzer kalibrieren).
5. Kann der Fülldruck von 200 bar in Folge ungenügendem Speicherdruck nicht erreicht werden, Speicherventil langsam in die Stellung „Speicher zu“ drehen. (In dieser Stellung wird direkt ab Kompressor gefüllt.)
6. Nach Erreichen des Fülldruckes von ca. 200 bar, Füllventil langsam in die Mittelstellung „neutral“ drehen und Flaschenventil schliessen.
7. Speicherventil langsam in die Stellung „Speicher auf“ drehen. (Nur in dieser Stellung kann im weiteren entlüftet werden.)
8. Füllventil langsam in die Stellung „entlüften“ drehen.
9. Gerät abhängen, Füllschlauch und Adapter versorgen.
10. Gerätefüllung analysieren und mit Datum auf Flasche und Kontrollliste notieren.
11. Beim Verlassen des Füllraumes Licht löschen und Türe mit Schlüssel schliessen.

Bei Zwischenfällen Füllventil auf „entlüften“ drehen und Flaschenventil schliessen.

Störungen bitte melden bei: Tauchbasis Inauen Tel. 044 301 00 11

Die TAUCHBASIS INAUEN wünscht Dir einen schönen Tauchgang, Guet Schnuf!